

1

Kræmmerhus

Du skal bruge:

Et stykke sælskind minimum 14x14 cm

Snor

Hultang

Bundtmagerkniv

Saks

Tusch

Symaskine

Skabelon



Klip skabelonen ud og tegn den af på sælskindet.




Skær sælskindet som vist på tegningen ovenover.



2

Fold sælskindet midt over.



3

Sy langs den lige foldede kant, på symaskinen.



4

Klip spidsen af inden du vender kræmmerhuset om.



Stempl to huller med hullemaskinen, som vist på billedet nedenfor.

Tråd derefter snoren gennem hullet og bind en knude på indersiden.



5

Slutresultat



